
Visitez mon site

POLARIS dual 5



FLASHMÈTRE

Proposé «pour information par THY-PHOTOGRAPHIE® Modification et diffusion INTERDITES



NOMENCLATURE

- 1 Lentille du viseur spot
- 2 Diffuseur de lumière incidente 3 - Touche de mise sous tension
- 4 Sélecteur de mode
- 5 Sélecteur de sensibilité ISO
- 6 Prise synchro
- 7 Capot diffuseur
- 8 Lentille de viseur
- 9 Sélecteur de mesure
- 10 Touche de mesure/déclenchement

- 11 Afficheur à cristaux liquides
- 12 Touche d'éclairs multiples
- 13 Fixation de courroie 14 - Oculaire
- 15 Viseur spot
- 16 Bouton d'éclairage à contre-jour
- 17 Touche d'incrémentation 18 - Touche de désincrémentation
- 19 Compartiment à pile 20 - Touche de correction d'exposition
- 21 Couvercle du compartiment à pile



DESCRIPTION DE L'AFFICHEUR

- Diaphragme (EV) Dépassement de gamme (EO) Seuil inférieur de gamme (Eu) Test de la pile (b.c.)
- 2 Icône du mode de vitesse d'obturation
- 3 Icône du mode ISO
- 4 Icône du mode éclairs multiples
- 5 Indicateur de la vitesse d'obturation, du réglage ISO et du nombre d'éclairs multiples
- 6 Témoin de temps supérieurs à la seconde
- 7 Icone du mode de mesure de lumière ambiante
- 8 Icône du mode de flash raccordé
- 9 Icône du mode flash non raccordé
 10 Echelle analogique (test de la pile / lecture fractionnelle)
- 10 Ecnelle analogique (test de la pile / lec
 11 Témoin de correction d'exposition P.L.
- 12 Icône du mode diaphragme
- 12 Icône du mode diaphragme 13 - Icône du mode EV.

Installation de la pile

- Le flashmètre est alimenté par une pile alcaline de 1.5 Volts (format AA).

 1. Retirer le couvercle du compartiment de la pile (19) en pressant légèrement la partie rainurée et en faisant glisser le capot dans le sens de la flèche.
- Insérer une pile neuve dans le compartiment en respectant les symboles de polarité.
 Remettre le couvercle en place.

- 1.5v + 1

Test de la pile / Témoin d'usure de pile.

Lo test de la pile est exécuté automatiquement à la mise sous tension du flashmètre. L'échelle analogique indique le riveau de tension de la pile pendant approximativement 3 secondes après la mise sous tension en appuyant sur la touchet (3). Si le inveau chure en dessous du seuil de tension minimun requis pour le fonctionnement du posèmetre aucune indication apparaît. Coci indique au di flast chanquer (a) flast chanquer (a)







Pile à faible puissance



Remplacer la pile

Extiuction automatique.

Pour optimiser la durée de vie de la pile, le flashmetre s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant cinq cinq minutes. Le flashmètre est équipé d'une mémoire qui enregistre tous les derniers réglages (sensibilité ISO, programmation PL., etc.) quand il est éteint ou quand on change la pile.

SÉLECTION D'UNE MÉTHODE DE MESURE


En foncition des conditions d'éclairage et du sujet à photographier, vous devez choisir un e méthode de mesure de la lumirière soit incidente, soit sont la description de chaque méthode soit ci-après.

I Mesure de la lumière incidente.

La mesure de la lumière incidente est obtenue en mesurant.

La mesure de la lumière incidente est obtenue en mesurant.

la lumière qui éclaire le sujet. La reproduction des territes et its humanisme de la mesure de la sujet n'affecte contres sera précise sur l'image fiends, étant donné du sujet n'affecte de réflectance de lu sujet n'affecte de réflectance de lu sujet n'affecte de l'adit que le d'illusar de l'ambre incident de lumière incident de lumière incidente est lédale dans la obusart s'abustions.



Comment obtenir la lecture de la lumière incidente

de lumière incidente (2) pointé vers l'objectif.

- 1. Régler le sélecteur de musure (9) sur la marque de lumière incidente.
- 2. Tourner la tête du viseur spot (15) à 180 degrés de facon à cequ'elle s'oriente vers l'arrière.
- Ceci óvitera la mise dans l'omber du diffusieur de lumière incidente par la tentite du viseur spot (1). 3 Positionner le posemètre près du point principal du seujet avec le diffusieur de lumière incidente (2) pointe vers l'appareil photo. Dans des conditions d'éclarage bien unforme (par exemple dehors et, par temps clari), in rest pas essentiel de placer le posemètre près du sujet. Le posemètre peut être tenu dans l'axe ut quist avec le diffusie.





I Mesure spot

La mesure spot la lumière moyenne réfléchie par le sujet sous un angle de 5 degrés.

- La mesure spot est utile pour: 1. Mesurer la lumière réfléchie par une zone particulière du suiet.
- Mesurer la lumière réfléchie par un sujet difficilement accessible ou éloigne.
- Mesurer des zones de différents contrastes sur un sujet.

Obtenir une lecture moyenne des zones claires et sombres.


Comment obtenir la lecture de lumière réfléchie

- Régler le sélecteur de mesure (9) sur la marque de mesure spot.
 Pour la lecture, la tête du viseur spot (15) peut être sur n'importe quelle position.
- Tout en se tenant à la place de l'appareil photo, regarder à travers l'oculaire (14) et utiliser les points de centrage
- pour braquer sur le sujet.
- La zone à l'intérieur du cercle doré sera mesurée.
 Lorsque les suiet à mesurer sont environ à 1 metre.
- (3,3 pieds) du posemètre, utiliser le point de gros plan.

 * Le cercle pointillé indique la zone de mesure approximative.

 6. Prendre les mesures d'exposition suivant les instructions
 - données dans les pages qui suivent.

 * S'assurer de ne pas projeter d'ombre indésirable sur le suiet durant la prise de lumière soot réfléchie.



MESURE DE L'EXPOSITION

Mise sous teusion du posemètre / Réglage de la sensibilité ISO

- Appuyer sur la touche de mise sous tension (3). Noter le test de la pile comme décrit précédemment.
- 2. Appuyer sur la touche de sélection
- ISO (5) et la maintenir enfoncée.

 3. Sélectionner la sensibilité ISO voulue en utilisant les touches incrémentation et désincrémentation (17) et (18).



- Mode Ambiant (lecture dess diaphragmes)

 1. Mettre le flashmètre sous tension et régler la sensibilité ISO comme décrit précédemment.
 - Appuyer sur la touche sélection de mode (4) jusqu'à ce que les icônes Mode Ambiant ,
 Diaphragme , et Vitesse d'obturation , a paparaissent.
 Mettre le lashmètre en position et appayuer sur la touche Mesure / Déclenchement (10) pour obtenir
 - un mesure. Le diaphragme correct et la vitesse d'obturation, correspondante s'affichent. L'échelle analogique inclique les valeurs fractionnelles par pas de 1/10/biem de diaph. Pour les vitesses d'obturation de 1 seconde ou plus, la lettre "S" apparaît directement sous la valeur de la vitesse.
 - Pour obtenir la combinaison diaphragme, vitesse d'obturation souhaitée utiliser les touches incrémentation et désincrémentation.

Si la mesure est en dessous ou au-dessus de la plage de mesures, un message d'erreur ($E_{\mathbf{u}}$ ou $E_{\mathbf{u}}$) clignote ou un zéro apparaît comme valeur de diaphyagme.

Mode Ambiant (valeur EV)

fractionnelles par pas de 1/10ieme.

- I. Appuyer sur la touche sélection de mode (4) jusqu'à ce que les icônes Mode Ambiant □ et EV □ paparaissent.
- Mettre le flashmètre en position et appuyer sur la touche
 Mesure/Déclenchement (10) pour obtenir une mesure. La valeur
 correcte s'affiche. L'échelle analogique indique les valeurs



Modes Flash

Modes Flash non raccordé

- 1. Appuyer sur la touche sélection de mote (4) jusqu'à ce que l'îcône Flast 1 non raccordé apparaisse.
 2. Mettre le flashmètre en position et appuyer sur la touche Mesure/Déclenchement (10). Ceci efface la mesure précédente et prépare le flashmètre à la mesure de prochain éclair (déclenché manuellement
- ou par commande à distance). L'icône Flash non raccordé 🚼 clignote en attendant l'éclair.

 3. Déclencher le flash et faire la lecture du diaphregme (la vitesse d'obturation ne peut pas être modifiée dans ce mode de fonctionnemnt)

Le flashmètre peut ne pas faire de mesure si la lumière du flash est faible par rapport à la lumière ambisnte. Si cela se produit, utiliser le mode Flash raccordé.

- Mode Flash raccordé

 1. Appuyer sur la touche sélection de mode (4) jusqu'à ce que l'icône Flash raccordé

 □ apparaisse.
- Sélectionner la vitesse de synchro de l'appareil photo à l'aide des touches incrémentation et désincrémentation (17) et (18).
- Raccorder le cordon de synchro flash ou le declencheur de la commande à distance au connecteur (6).
- commande a distance au connecteur (6).
 4. Mettre le flashmètre en position et appuyer sur la touche Measure /Déclenchement (10) pour déclencher l'eclair et obtenir la mesure de diaphragme correcte.



Mode éclairs multiples

Le mode éclairs multiples est utilisé pour déterminer le nombre d'éclairs nécessaire pour obtenir une valeur de diaphragme souhaitée. Cette possibilité peut être utilisée avec les modes Flash raccordé ou non raccordé.

- ou non raccordé.

 1. en utilisant le mode flash raccordé ou le mode flash non raccordé, déclencher le flash une première
- fois pour obtenir une lecture.

 2. Appuyer sur la touche éclairs multiples (12). L'icône éclairs multiples [[III]] apparaît.



3. Tout en maintenant la touche éclairs multiples enfoncée, appuyer sur les touches incrémentation ou désincermentation jusqu'à ce que le diaphragme souhaité soit atteint. Le chiffre en dessous de l'éche (MUL) indique le nombre d'éclair de flash nécessaire pour tilliser ce diaphragme.




Correction d'exposition (Program Level)

La correction d'exposition permet de corriger la lecture diaphragme selon votre préférence. Enrèglant la correction d'exposition le posemètre compense automatiquement les lectures en surexpsition ou sous-exposition, dans une plaçe de 1/10/éme a 9/10/éme de diaph.

- Tout en laissant le flashmetre sous tension, retirer le couvercle du compartiment de pile.
 appauver sur la touche PL (20) située en dessous du logement de la pile. L'icône correction
- d'exposition el l'échelle analogique apparaissent.

 3. Tout en maintenant la touche PL enfoncée utiliser les touches incrémentation ou désincrementation pour corriger (exposition du posemètre. Un "+" ou un "-" apparaît sur l'afficheur juste sous l'éche PL indicuant respectivement une surexposition ou une sous exposition.



- 4. L'ioône de correction d'exposition 21 continue de clignoter aussi longtemps que le posemètre est dans le mode correction d'exposition. L'extinction de l'appareil ou le changement de la pile n'affectent pas la correction établie.
- 5. Pour revenir aux lectures normales, répéter l'étape 3, en utilisant les touches incrémentation ou désincrémentation pour ramener la correction d'exposition à zèro (plus de signe "+" ou
- "-" sous l'icône PL.).

Cette possibilité peut être utile lorsqu'il est nécessaire de faire des corrections pour des mesures sous différents types d'éclairages.

Bouton d'éclairage Pressez de Bouton (16) pour éclairer le display LCD, quand il fait sombre.



III Mesures d'équilibre de lumiere

Les mesures d'équilibre de lumière sont faites à l'aide du capot diffuseur (7) pour mesurer le rapport d'éclairage enter les lumières principale et auxiliaire, déterminer les valeurs de luminance et obtenir la lecture d'exposition de sujets sans relief tel que peinture ou documents à conier.

Comment obtenir les lectures

- Comment obtenir les lectures
- Enlever le capot diffuseur (7) en le pressant des deux cotés.
 Placer le capot diffuseur (7) sur le diffuseur de lumière incidente de façon à ce qu'il s'enclenche.
- 3. Régier le sélecteur de mesure (9) sur mesure de lumière incidente.

 1 2





Mesure du rapport

Régler l'appareil sur le mode de mesure approprié.

2. Diriger le diffuseur plat, à partir de l'objet a photographier, vers la source de lumière principale ou auxiliaire et prendre chaque messure. *Pour mesurer la source de mesure auxiliaire, il est recommandé d'éteindre

la lumière principale, qui peut influencer la mesure, Comparer les écarts de luminosité entre la lumière principale et la lumière

5. Le rannort de luminosité peut être obtenu en se basant sur le tableau ci-contre.

auxiliaire pour déterminer le rapport.

 Pour obtenir le réalage d'exposition correct, prendre la mesure avec la lumière principale et la lumière auxiliaire allumées et utiliser la sobère d'incidence comme décrit dans le mode d'emploi de l'appareil.

1 2:1	
1 1/2 3:1	
2 4:1	
3 8:1	
4 16:1	
5 32:1	
	_

Ouvertures

Mesure de la luminance

 Fixer le diffuseur plat à l'appareil: 2)Régler la vitesse ISO à 100.

1)Mettre l'appaareil sur le mode EV.

Positionner l'appareil avec le diffuseur plat parallèle au sujet et aussi près que possible.

3. Mesurer la valeur EV

4. Déterminer la valeur de luminance en se basant sur le tableau suivant.

"S'assurer que le réglage PL(niveau de programme) n'est pas utilisé.

Tableau de conversion EV / Lux

EV	1	2	3	4	5	6	7	- 8
Lux	5.0	10	20	40	80	160	320	640
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1300	2600	5100	10000	20000	41000	82000	160000	330000

Entretient du posemètre

- * Ne pas exercer de pression exagérée sur l'afficheur.
- * Ne pas faire tomber ou choquer le posemètre. Ne pas le soumettre à des vibrations oudes températures extrêmes.
- temperatures extremes.
- * Retirer le posemètre propre et à l'abri de la poussière.

 * Garder la pile et la stocker dans un endroit froid et sec quand l'appareil n'est pas utilisé.
- Nettoyer régulièrement les surfaces extérieures avec un chiffon doux ou en soufflant de l'air sec.
 Ne pas utiliser de solvant chimique ou organique.

Spécifications:

Memoire:

Type: Flashmètre à main pour la mesure de la lumière ambiante et de l'éclair du flash. Mesures réalisées: Mesure des lumières incidentes et réfléchies: Mesure de lalumière

ambiante et de l'éclair du flash Cellule:

Photodiode silicium

Angle de vue: 5° en mesure de lumière réfléchie. Mode de mesure:

Ambiante: Ambiante / FV: Flash raccordé: Flash non raccordé. Ambiante: Ambiante / de 1 à 19.9 EV (ISO/100) par pas de 1/10iéme; Plage de sesure:

Flash: de f/2 à f/90.9 (ISO/100) par pas de 1/10iéme. Plage de diaph: De f/0 5 à f/90 par pas de 1/10iéme.

Ambiente: de 60 sec. à 1/8000 de sec. avec les vitesses Plage de vitesses:

supplémentaires de 1/25, 1/50, 1/75, 1/200 and 1/400 de sec. Flash: de 1 sec. à 1/500 de sec. avec les vitesse supplémentaires

de 1/25, 1/50, 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400 de sec. Plage de sensibilite ISO: de 3 à 8000 ISO par pas de 1/3.

Eclairs Multiples: de 2 à 9 éclairs. Temps d'attente flash: 5 minutes

Mémorisation des modes de mesure, da la sensibilité ISO et de la vitesse d'obturation.

Correction d'exposition: Ajustable dans une plage de -0.9 à +0.9 diaphragme. Alimentation: 1 nile de 1 5 Volts format AA. 117 grammes (sans pile). Poide:

Dimensions: 148 × 65 × 22mm.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Accessoires. Capot de diffuseur

POLARIS dual 5

Proposé «pour information par THY-PHOTOGRAPHIE® Modification et diffusion INTERDITES